

Die **SIM-Karte**
für deinen vorhandenen
UMTS-Stick
oder dein Netbook
mit UMTS-Modul.



WEB STICK
// powered by Vodafone



TIPPS UND TRICKS ZUM MOBILEN SURFEN

WANN, WO & WIE ICH ES WILL!

1. Deine ProSieben SIM Karte

Mit der ProSieben SIM Karte nutzt du das UMTS Broadband-Netz von Vodafone. Sprachverbindungen und der Empfang/Versand von SMS sind mit dieser Karte nicht möglich. Bitte bewahre den SIM-Kartenträger gut auf.

Deine **PIN** (Geheimzahl) rubbelst du einfach unter dem schwarzen Feld frei.

Deine **PIN** benötigst du zur Nutzung deiner ProSieben SIM Karte.

Deine Mobilfunkrufnummer hat keine technische Funktion.

Bitte halte deine Mobilfunkrufnummer ausschließlich bei Anrufen beim ProSieben Service-Team unter **0 18 05/78 90 07** bereit.

Bitte gib deine Mobilfunkrufnummer an, wenn du dein verfügbares Guthaben an einem Geldautomaten aufladen möchtest. Aktuell kannst du Geldautomaten folgender Banken mit einer EC-Karte dieser Banken nutzen: Sparkassen, Volksbank, Postbank. Bitte gib deine Mobilfunkrufnummer im Menüpunkt „Prepaid-Handy aufladen“ bzw. „Vodafone“ und die EC-Karte PIN ein und wähle den Aufladebetrag.




2. Deine ProSieben SIM Karte für dein Netbook oder deinen UMTS-Stick

Du möchtest deine ProSieben SIM Karte in deinem vorhandenen UMTS-Stick oder deiner UMTS-Datenkarte nutzen?

Bitte beachte, dass dein vorhandener UMTS-Stick die Nutzung alternativer SIM-Karten zulassen muss. Hinweise in der Bedienungsanleitung wie „mit SIM-Lock“ oder „mit Net-Lock“ weisen auf eine ausschließliche Verwendung mit deiner bereits vorhandenen SIM-Karte hin. Bitte kontaktiere die Hotline deines bisherigen Mobilfunkproviders und erfrage die Existenz eines „SIM-Lock“ oder „Net-Lock“.


So nutzt du deinen UMTS-Stick oder deine UMTS-Datenkarte mit der ProSieben SIM Karte.
Das Beispiel zeigt einen UMTS-Stick:



Lies bitte auch die Erläuterungen auf Seite 4.

1. Entnimm den SIM-Kartensteckplatz aus deinem UMTS-Stick (siehe Einkerbung).
2. Setze deine ProSieben SIM Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein. Vergewissere dich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist (Goldfläche oben, fehlende Ecke beim Einschieben nach vorne).
3. Setz den SIM-Kartensteckplatz wieder in den UMTS-Stick ein.
4. Steck deinen UMTS-Stick mit eingelegter neuer ProSieben SIM Karte in einen freien USB-Anschluss deines Notebooks.
5. Starte die Software deines UMTS-Sticks. Hierzu klickst du auf das Symbol der Verbindungssoftware auf deinem Desktop-Bildschirm.
6. Wähle im Bedienungsfenster deiner Software den Menüpunkt für Einstellungen.
7. Bitte aktualisiere dein Programm zur Nutzung des UMTS-Modems auf: **event.vodafone.de**
Wähle hierzu den Menüpunkt „Profileinstellungen“ bzw. „APN, Zugangspunkt, Netzwerkeinstellungen“ aus.

Du möchtest deine ProSieben SIM Karte direkt in deinem vorhandenen Mini-Notebook (mit integriertem UMTS-Modul) nutzen?



Bitte aktualisiere dein Programm zur Nutzung des UMTS-Moduls auf deinem Desktop-Bildschirm:
Änderung auf **event.vodafone.de**

Wähle hierzu den Menüpunkt „Profileinstellungen“ bzw. „APN, Zugangspunkt, Netzwerkeinstellungen“ aus. Wird die Eingabe einer Telefonnummer verlangt, so gib bitte *99# ein.

Vorgehensweise am Beispiel des Mini-Notebooks LG X110 mit UMTS-Modul:



1. Entferne den Akku deines Mini-Notebooks.
2. Setz deine ProSieben SIM Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein.
3. Schalte bitte dein Mini-Notebook ein. Starte die Software „WirelessManager“. Hierzu klickst du auf das Symbol auf deinem Desktop-Bildschirm.
4. Wähle den Menüpunkt „Einstellungen>Profile>Verbindungsprofil“. Bitte entferne den Haken bei „WirelessManager das Profil wählen lassen“. Wähle dann „Neues Profil>Profileinstellungen“ aus.
5. Unter „Zugriffspunktname (APN)“ eingeben: **event.vodafone.de**
Die weiteren Eingaben sind beliebig wählbar. Bitte bestätige alle Eingaben bzw. Einstellungen.
6. Starte eine Internetverbindung. Du wirst mit deiner ProSieben SIM Karte in wenigen Sekunden automatisch und kostenfrei mit dem UMTS Broadband-Netz von Vodafone verbunden.

Vorgehensweise am Beispiel des Mini-Notebooks Samsung NC 10 mit UMTS-Modul:



1. Entferne den Akku deines Mini-Notebooks.
2. Setz deine ProSieben SIM Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein.
3. Schalte bitte dein Mini-Notebook ein. Starte die Software „Connection Manager“. Hierzu klickst du auf das Symbol auf deinem Desktop-Bildschirm.
4. Wähle den Menüpunkt
„Einstellungen/Hilfe>Einstellungen>Internetverbindungseinstellungen >Neu“.
Unter „Zugangspunkt“ gibst du ein: **event.vodafone.de**
Unter Telefonnummer gibst du ein: *99#

Bitte bestätige alle Eingaben bzw. Einstellungen.
5. Starte eine Internetverbindung. Du wirst mit deiner ProSieben SIM Karte in wenigen Sekunden automatisch und kostenfrei mit dem UMTS Broadband-Netz von Vodafone verbunden.

3. Zur Startseite durch Aufruf deines Internet-Browsers



Starte wie gewohnt deinen Internet-Browser.
(Wir empfehlen dir, den Internet Explorer oder Mozilla Firefox zu verwenden.)



Nach Aufruf des Browsers öffnet sich automatisch die kostenfreie Startseite „WEB & TV STICK“.

Übrigens:

Mit der ProSieben SIM Karte surfst du kostenfrei auf ProSieben.de. Mit einem Klick auf ein ProSieben-Thema öffnet sich automatisch das Webportal ProSieben.de

WEB & TV STICK
// powered by Vodafone

Schnelle Frage
Schau dir deine Lieblings-TV-Sendungen online an
Jetzt zur Sendung

Blackboard TV
Die wichtigsten Highlights in einem Video
Video ansehen

Broken Comedy
Die Comedy-Profis, die immer wieder
Jetzt fast kostenlos

POPSTAR Du A bist
Wie geht das Trio, wer sind
und jede Menge Videos
Die drei Bühnenkünstler

Engagen als Heizenkess
Aber was hat Fan-Netz be-
gehrt: Dornfelder, Videos, etc.
Mit Kultur alles über DR

ProSieben Games
Zug die Krönung in dein
Yip-Disziplin
Spiele das Web-Game

Wie lange willst Du warten oder Emails checken?
Jetzt online!
Dann mit Guthaben oder Pre-Paid-Karte bezahlen.

Für 77 Cent pro Stunde Online.
Längere Online? Dann wähle aus folgenden Internet-Paketen:
 3-Tages-Paket bis 1 GB 1,99 Euro
 3-Tages-Paket bis 1 GB 3,99 Euro
 7-Tages-Paket bis 2 GB 8,99 Euro

WebTV

Gibst du innerhalb der Dauer des Pakets jederzeit erneut Online.
Keine Vertragsbindung, kein Mo

Interessiert Du Dich für mobiles Fernsehen
eine CD, für 2,99 Euro?
www.prosieben.de
Du willst einen weiteren ProSieben Stick
bestellen?
Stick.ProSieben.de

Der aktuellste verfügbare Outbrain beträgt 9,77 Euro

Einlösen von Guthaben-Karten (Vodafone CallLine)
 Kaufen von Guthaben-Karten (Vodafone CallLine 25€)

Copyright © 2008 SwecoMedia Informatika und Vodafone D2 GmbH | Impressum

Hier kannst du auf den Dialogseiten zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch wechseln.

Hier findest du die wichtigsten Fragen und Antworten oder kannst über ein Kontaktformular eine E-Mail direkt an den richtigen Ansprechpartner senden.

4. Internet-Pakete buchen und bezahlen



WEB & TV STICK
// powered by Vodafone

aktuelle TV-Highlights - jetzt kostenlos auf ProSieben.de!

Karte Feige
Schau dir deine Lieblings-TV-Sendungen online an.
Jetzt zur Sendung

Bestseller TV
Die wichtigsten Highlights in einem Video.
Video anschauen

Erleben Comedy
Das Comedy-Paradies, die Komedy-aktuell.
Jetzt fast kostenlos

POPSTAR! Du & Ich
Hier gehts um Erwin, Cedric und jede Menge Videos.
Zu den Bildergalerien

Respirate Heppewitz
Alles was das Fan Herz begehrt: Celestine, Videos, die...
Hilf mir über DE!

Freizeiten Games
Zug dein Können in allen Videospielen.
Spiele das, Verk Game

Wie lange willst Du surfen oder Emails checken?
Jetzt wählen:
Dauernd Guthaben oder Kreditkarte bezahlen.

Für 77 Cent pro Stunde Online.
Längere Online? Dann wähle aus folgenden Internet-Paketern:

12-Stunden Paket bis 1 GB	1,99 Euro
3-Tages Paket bis 1 GB	3,99 Euro
7-Tages Paket bis 2 GB	8,99 Euro

Wählen

Ordnung innerhalb der Dauer des Pakets jederzeit erneut Ordnen.
Keine Vertragsbindung, kein Abo

Ihr aktuelles verfügbares Guthaben beträgt 9,77 Euro

[Aktualisieren](#)

[Einkauf von Guthaben-Karten \(Vodafone CallNow\)](#)
[Kauf von Guthaben-Karten \(Vodafone CallNow 25€\)](#)

Von A-Z: Fragen und Antworten
Kontakt | Schick uns deine Fragen und dein Feedback zum ProSieben Stick
English version

Interessiert Du Dich für mobile Telefonieren und DSL für Zuhause?
www.vodafone.de
Du willst einen weiteren ProSieben Stick bestellen?
Stick.ProSieben.de

Copyright © 2009 SevenOne Intermedia und Vodafone D2 GmbH | Impressum

Im Web surfen und E-Mails bearbeiten:

1. Klick im rechten Bereich auf das Internet-Paket deiner Wahl.
2. Zahle auf der nachfolgende Seite entweder mit verfügbarem Guthaben oder per Kreditkarte. Deine Kreditkarte wird durch ein eigenes Passwort geschützt. Das Passwort legst du selbst fest.

Das aktuell verfügbare Guthaben wird dir direkt angezeigt. Sollte es nicht direkt erscheinen, so klick auf den „Aktualisieren“-Button deines Browsers.

Guthaben kannst du jederzeit über Guthaben-Karten (Vodafone CallNow, siehe Abb. rechts) aufladen.

Das Guthaben ist auch für PrePaid-Handys im Wert von 15 € und 25 € an vielen Tankstellen, Kiosken, bei Fachhändlern, in Drogerien, Supermärkten, Postfilialen und Vodafone-Shops erhältlich.



(Beispielhafte Abbildung)

5. Gut informiert durch das ProSieben Info-Fenster



Nachdem du eine Internet-Session gestartet hast, öffnet sich das ProSieben Info-Fenster der ProSieben SIM Karte automatisch. Es zeigt dir die verbleibende Zeit deines gewählten Internet-Pakets an und informiert über das verbrauchte inklusive Datenvolumen von z.B. 1, 2 oder 5 GB pro Internet-Paket. Mit einem Klick auf ein ProSieben-Thema öffnet sich automatisch das Webportal ProSieben.de.

Starten und Beenden der Verbindung (das Parkuhrprinzip):

Innerhalb der Zeitdauer deines gewählten 1-Stunden-, 12-Stunden-, 3- oder 7-Tages-Pakets kannst du beliebig häufig eine Internet-Verbindung starten oder beenden (Parkuhr-

Prinzip). Buchst Du beispielsweise das 12-Stunden-Paket so kannst du vom Zeitpunkt der Buchung an 12 Stunden lang surfen. Das Internet-Paket endet automatisch, sobald die 12 Stunden abgelaufen sind. Ein Beispiel: Buchst du um 9 Uhr morgens das 12-Stunden-Paket, so endet es automatisch um 21 Uhr abends (Parkuhr-Prinzip). Innerhalb dieser Zeitdauer kannst du beliebig häufig eine Internet-Verbindung starten und beenden. Nutze hierzu den „Verbinden“ bzw. „Trennen“-Button im Bedienungsfenster der Verbindungssoftware deines Netbooks oder UMTS-Sticks. Eine Aufteilung der 12-Stunden (z.B. 3 Stunden von 9 bis 12 Uhr und 9 Stunden am nächsten Tag) ist nicht möglich.

Voraussichtlich ab März 2010 wird, bei der Buchung eines 1-Stunden-Pakets und der Bezahlung über dein „verfügbares Guthaben“, das 1-Stunden-Paket automatisch um eine Stunde verlängert, sofern du deine Verbindung nicht nach 60 Min. beendest. Du trennst die Verbindung in deinem Bedienungsfenster des Netbooks oder UMTS-Sticks mit nur einem Klick auf „Trennen“. Das Info-Fenster als Pop-up informiert dich über die Restzeiten deines 1-Stunden-Pakets. Fünf Minuten vor Ablauf deines 1-Stunden-Pakets macht dich zudem das Pop-up auf die noch verbleibende Zeit des gebuchten Pakets aufmerksam. Es informiert ebenfalls über die automatische Verlängerung der Internetzeit und der damit verbundenen Buchung eines weiteren 1-Stunden-Pakets. Bitte lasse das Fenster daher geöffnet oder verkleinere es, schließe es jedoch nicht. Die automatische Verlängerung erfolgt nicht bei der Bezahlung per Kreditkarte.

6. Mit der ProSieben SIM Karte ins Ausland

Die ProSieben SIM Karte kann im Paket „International“ überall in den markierten Ländern sowie in Ägypten, Australien, Japan und Neuseeland genutzt werden.

Das Paket „International Pro“ steht in Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur, Südafrika und den USA zur Verfügung.

In den genannten Ländern ist zum Surfen auf ProSieben.de ein bereits gebuchtes Paket „International“ oder „International Pro“ notwendig.

Die aktuellen Preise zur Nutzung der ProSieben SIM Karte im Ausland findest du unter www.Stick.ProSieben.de

Buch deine Pakete im Ausland einfach mit einem Maus-Klick über die Startseite der ProSieben SIM Karte, die sich automatisch beim Aufruf deines Browsers öffnet.



7. Schneller ist besser

Die UMTS-Versorgung im deutschen Vodafone-Netz ist bereits sehr leistungsstark und wird auch ständig weiter ausgebaut. In Gebäuden, Fahrzeugen und Randgebieten kann die Netzabdeckung eingeschränkt sein. Die maximal nutzbare Leistungsfähigkeit des Vodafone-Netzes ist abhängig von der Leistungsfähigkeit deines verwendeten UMTS-Sticks oder Netbooks mit UMTS-Modul. Deine ProSieben SIM Karte bietet dir in über 2.200 Städten eine Übertragungsgeschwindigkeit auf DSL-Niveau in bester D-Netz Qualität auch außerhalb von Ballungszentren.

Das Bedienungsfenster deines Mini-Notebooks oder deines UMTS-Sticks zeigt dir üblicherweise den verfügbaren Leistungsstandard (HSDPA bzw. UMTS oder EDGE) am Aufenthaltsort nach Start einer Internet-Verbindung an. Einige Bedienungsfenster zeigen für HSDPA bzw. UMTS auch ausschließlich 3G an.

HSDPA ermöglicht eine Leistungsfähigkeit auf DSL-Niveau. **HSDPA** steht für **H**igh **S**peed **D**ownlink **P**acket **A**ccess als Leistungserweiterung zum UMTS Broadband. In Gebieten mit HSDPA-Versorgung ist das Ansehen von ProSieben Videos (Serien, Filme, Reportagen etc.) auf ProSieben.de in guter Qualität möglich.

EDGE bietet eine ausreichende Leistungsfähigkeit, um News auf ProSieben.de zu lesen und E-Mails checken zu können. **EDGE** steht für **E**nhanced **D**ata **R**ates for **G**SM **E**volution und ermöglicht die Leistungsfähigkeit insbesondere in ländlichen Gebieten.

Eine Seite für deine Notizen:

Apple, das Apple Logo, Mac, Mac OS sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Apple. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows XP und das Microsoft-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Die wichtigsten Informationen findest du unter **www.Stick.ProSieben.de**

Das ProSieben Service-Team erreichst du unter **0 18 05/78 90 07**.

Das Service-Team ist direkt erreichbar: montags bis samstags in der Zeit von 6 bis 22 Uhr.

Kosten: 14 Cent/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom (Mobilfunkpreise ggf. abweichend)